Правила эксплуатации для клапанов

В процессе эксплуатации необходимо регулярно осуществлять:

– проверку уплотнений (O-ring, седло);
– проводить осмотр штока и направляющих;
– проверять привод (пневмоцилиндр).

Рекомендуется ежемесячный осмотр и замена уплотнений через 6–12 месяцев.

Рекомендации для безаварийной эксплуатации:

– используйте только оригинальные запчасти от Alfa Laval от проверенного поставщика;
– не нарушайте технологических данных по эксплуатации, заданных при подборе насоса, и не превышайте рабочие параметры (давление, температура);
– соблюдайте правила техники безопасности.